

Micro Stitch™

Livret Idées



Loisirs, Projets et Dépannages

IMPORTANT:

Avant d'utiliser le MicroStitch™, veuillez lire toutes les instructions contenues dans l'emballage. Il contient différents conseils et astuces concernant l'utilisation efficace et en toute sécurité du pistolet.

Le MicroStitch n'est pas adaptable à tous les tissus. Avant toute utilisation, nous vous conseillons de le tester sur un échantillon de tissu.


Aussitôt que vous commencerez à utiliser le MicroStitch, vous lui trouverez beaucoup d'autres applications, mais en attendant, voici quelques idées pour commencer.

DEPANNAGES RAPIDES



Ourlets

Pour faire un ourlet sur un tissu clair, nous vous conseillons d'utiliser les attaches blanches et les attaches noires sur un tissu sombre. Il existe deux méthodes pour faire les ourlets avec le MicroStitch :

1. Utilisation traditionnelle du MicroStitch. Insérer l'aiguille au travers des deux épaisseurs de tissus et appuyer sur la gâchette. Cette méthode est pratique pour les tissus lourds comme le jean ou la laine.



2. Utilisation du pistolet comme une aiguille à coudre. Retourner l'ourlet sur l'envers. Plier le tissu et insérer l'aiguille au travers des deux épaisseurs, faire un «point». Cette technique est à utiliser sur des tissus fins ou légers uniquement, la même technique sur des tissus épais peut abîmer l'aiguille.




Autres dépannages

Vous pouvez utiliser la même méthode pour réparer d'autres vêtements. Utilisez votre MicroStitch pour attacher la doublure décousue d'une veste, ou pour attacher une poche ou un pli décousu.

Remettre une étiquette sur une cravate

Avec votre MicroStitch™ vous pouvez remettre une étiquette sur le dos d'une cravate, pour que la partie étroite reste derrière la partie large.

1. Quand vous attachez l'étiquette, faites en sorte que l'attache ne traverse que le dos de la cravate sans ressortir sur le devant de celle-ci. Vous pouvez le faire en séparant le devant et l'arrière de la cravate.
2. Maintenez l'étiquette en plaçant votre pouce sur le côté de l'étiquette et votre index au-dessous (dans l'espace qui se trouve entre les deux épaisseurs de tissus).
3. Utilisez le MicroStitch comme une aiguille à coudre. Insérez l'aiguille dans l'angle de l'étiquette et la re-sortir au-dessus en créant un point.



Posez les attaches uniquement au niveau des coins, autrement vous ne pourrez pas insérer la partie fine de la cravate dans l'étiquette.

Attacher une étiquette de nom dans un cartable


Pour obtenir les meilleurs résultats, écrivez le nom de votre enfant à l'aide d'un marqueur permanent sur un morceau de tissu (un vieux jean ou autre tissu épais fera l'affaire). Si vous optez pour le jean, écrivez sur le côté clair. Attachez ensuite l'étiquette à l'intérieur du cartable avec votre MicroStitch. Afin d'améliorer le maintien, vous pouvez mettre deux attaches à chaque fois. Pour ce faire, insérez l'aiguille dans l'étiquette et appuyez sur la gâchette deux fois sans retirer le pistolet.



Vous pouvez aussi attacher le nom de vos enfants dans leurs manteaux, casquettes, maillots de sport....

Attacher le col d'une chemise

Si le col de votre chemise préférée ne reste pas en place, MicroStitch™ est la solution.




1. Utilisez d'abord le MicroStitch pour percer un trou dans le coin inférieur du col. Il sera ainsi plus facile et plus sûr d'attacher le col à la chemise.
2. Ensuite, tout en portant votre chemise, positionnez le col là où vous le souhaitez.
3. Pincez le col et la chemise ensemble et éloignez-les de votre corps.
4. Insérez l'aiguille dans le trou fait auparavant et attachez les deux ensembles.

Cacher la bretelle d'un soutien gorge

Si vous êtes fatiguée de voir la bretelle de votre soutien-gorge dépasser de vos vêtements, maintenez-la en place avec MicroStitch. Avant tout, testez le MicroStitch sur un endroit discret de votre vêtement, car le MicroStitch ne fonctionne pas sur tous les tissus.

Si le test est positif, mettez-vous devant une glace en portant le vêtement. Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons d'attacher la bretelle sur votre vêtement de l'intérieur vers l'extérieur.



Attacher des paillettes


Entre les costumes de princesses, les robes de spectacles et les costumes juste pour s'amuser, les petites filles adorent les paillettes. Quand une paillette tombe accidentellement, vous pouvez l'attacher simplement et rapidement avec votre MicroStitch™. Glissez l'aiguille dans la paillette et la robe et appuyez sur la gâchette. (Pour des raisons de sécurité ne faites pas cette opération lorsque l'enfant porte le vêtement.) Sa robe sera comme neuve en quelques secondes.



MicroStitch peut également fixer des bretelles. Pour un meilleur maintien, appuyez sur la gâchette deux fois sans retirer le pistolet afin d'insérer deux attaches simultanément.

Réparer la doublure d'un sac à main

Selon la matière de votre sac à main ou de votre porte-monnaie, vous pouvez utiliser le MicroStitch pour réparer sa doublure. S'il est en tissu, en toile, ou en cuir léger, vous avez de fortes chances de pouvoir utiliser votre MicroStitch. Essayez de percer un cuir épais, peut tordre l'aiguille ou même, la casser. Procédez doucement, si vous rencontrez de la résistance dans la matière, arrêtez-vous immédiatement. Sinon, percez les deux épaisseurs et appuyez sur la gâchette.




Ajuster un col

Quand vous voulez régler l'ouverture d'une encolure, le MicroStitch est une excellente solution, qui remplace parfaitement les épingles à nourrice. C'est également un bon moyen de réduire l'écart entre les boutons d'un chemisier pour éviter qu'il ne s'ouvre à cet endroit. Il est important de tester votre MicroStitch sur un petit morceau du tissu avant utilisation.

LOISIRS

Bâtir des patchworks




Si vous faites du Patchwork, MicroStitch™ peut vous faire gagner du temps. Les Micro attaches remplacent facilement les aiguilles et le fil à coudre, les épingles droites ou courbées, les colles ou les grandes attaches. Insérez le MicroStitch au travers des couches à bâtir avant de coudre. Comme toujours, testez le MicroStitch sur un petit morceau avant la première utilisation. Quand vous bâtissez un patchwork avec un Microstitch, vous pouvez vous aider d'une grille à bâtir afin d'éviter de placer votre main au-dessous.


Normalement les micro attaches n'abîment pas les aiguilles à coudre, mais essayez si possible de les éviter. Vous pouvez retirer les attaches avec des ciseaux non pointus ou une pince.

Créer un nœud

Vous pouvez créer un beau nœud avec le MicroStitch pour votre prochain cadeau. Si votre cadeau est petit, nous vous conseillons d'utiliser un ruban d'une largeur comprise entre 3 et 7 cm (avec ou sans fil de fer).

1. Coupez une longueur de ruban adaptée à la taille du nœud souhaité (si vous n'êtes pas sûr, gardez le ruban sur le rouleau jusqu'à ce que votre nœud soit terminé).
2. Créez une série de plis (cf. schéma ci-contre). Conservez 7 cm de ruban de chaque côté du nœud.
3. Quand le nœud est à la taille souhaitée, utilisez le MicroStitch pour attacher le bas des plis ensemble. Utilisez autant d'attaches que nécessaire (en fonction de la largeur de votre ruban).





Décorer un cadeau

Vous pouvez utiliser le MicroStitch™ pour attacher un nœud décoratif à un cadeau. (Voir comment faire un nœud au chapitre précédent.)

1. Positionnez le nœud sur la boîte.
2. Attachez les bouts plats du nœud à gauche et à droite des plis en traversant le couvercle de la boîte.

Vous pouvez également utiliser le MicroStitch pour attacher un nœud acheté dans le commerce ou tout autre élément décoratif.



Décorer des sacs cadeaux

Utilisez votre MicroStitch pour créer des sacs cadeaux personnalisés et des faire-part en y attachant des éléments décoratifs.

Si vous offrez une poupée, imaginez à quel point il serait adorable d'attacher des vêtements de poupée à l'extérieur du paquet, comme un indice de ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois le cadeau offert, on peut enlever très facilement les vêtements fixés à l'extérieur et les utiliser immédiatement.

Si vous confectionnez des sacs cadeaux, vous remarquerez rapidement que les sacs épais sont mieux adaptés, les sacs en papier léger pouvant se déchirer ou s'aplatir sous le poids des éléments attachés. Vous pouvez remédier à ce problème en insérant un morceau de carton à l'intérieur. Les attaches auront, ainsi, plus de maintien.

Pour attacher les objets, il faudra simplement positionner les objets sur le sac et faire en sorte que l'aiguille traverse toutes les épaisseurs, puis appuyer sur la gâchette.



Fermer des sacs cadeaux

Les sacs cadeaux sont très populaires lors des anniversaires des enfants. Pour leur apporter une touche personnelle, utilisez le MicroStitch afin de les décorer, les fermer et ajouter un nom.


Présentation et encadrement

MicroStitch™ peut transformer vos plus beaux souvenirs en œuvres d'art. Vous pouvez encadrer des produits en 3 dimensions. Voici quelques exemples de produits à encadrer:

- Des maillots de sport, votre propre maillot ou celui de votre équipe préférée, avec l'écharpe, un autographe de votre joueur préféré ou le billet d'un match important ou tout autre objet mémorable...
- Des habits de baptême.
- Les gants ou le mouchoir de votre arrière-grand-mère, avec une photo et/ou des bijoux.
- Un faire-part de mariage, la photo des mariés ou toute autre décoration ou souvenir du mariage...
- Des souvenirs de voyages, comme des cartes postales, des billets et des photos...



Bien entendu, tous les objets ne peuvent pas être attachés avec le MicroStitch mais beaucoup le peuvent. Pour déterminer la taille de l'encadrement que vous souhaitez, il faut d'abord sélectionner les articles. Placez ensuite les objets sur une surface plane et arrangez les jusqu'à ce que ce soit parfait. Mesurez le contour, il correspond à la taille de votre encadrement. Si le dos de l'encadrement est en carton, vous pouvez utiliser le MicroStitch pour attacher les articles en tissu ou papier. Avant de commencer à les attacher, placez les objets dans l'encadrement et attachez chaque objet sur les bords. Dans certains cas, vous serez capables de fixer des objets par l'arrière et de cacher complètement les fixations.




Projets scolaires

MicroStitch est vraiment utile pour aider les enfants dans leurs projets scolaires. Pour des raisons de sécurité, il est important de garder le MicroStitch hors de portée des jeunes enfants. MicroStitch est très utile pour fixer de la feutrine, du carton ou d'autres produits en papier lourd sur des supports composites ou polystyrène. Au lieu d'utiliser des agrafes métalliques, des épingles ou de la colle, pensez à utiliser le pistolet MicroStitch.

Attacher des badges


Le MicroStitch™ peut être utilisé pour poser des tissus décoratifs et des appliqués sur de nombreux types d'articles.

- Poser des appliqués de couleur sur les vêtements d'enfants, vestes en Denim ou bavoirs.
- Accrocher des médailles.
- Pour des projets amusants, attacher des motifs sur les serre-tête.



Certains appliqués ont une surface dure. Si vous souhaitez utiliser le MicroStitch sur ceux-ci, il est recommandé d'insérer l'aiguille dans la partie la plus fine afin de faire un premier trou, posez ensuite l'appliqué sur le vêtement et insérez l'aiguille dans le trou pré perforé. Pressez la gâchette pour poser l'attache.

Décorer un abat-jour



Vous pouvez transformer un abat-jour classique et le rendre beaucoup plus joli en y ajoutant des perles ou autre ornements. Pour ce type de travail, il est préférable d'utiliser un abat-jour avec une surface plane plutôt qu'un abat-jour à surface plissée. Pour pouvoir utiliser le MicroStitch, les ornements doivent être préalablement fixés à un fin ruban (vous pouvez les trouver ainsi dans le commerce). Le ruban permet d'avoir un écart exact entre les garnitures et il sert de point d'attache pour le MicroStitch. Travaillez à l'intérieur de l'abat-jour, au niveau de la couture. De cette façon, il y aura moins de marques sur votre abat-jour. Vous pouvez aussi poser des appliqués à n'importe quel endroit de l'abat-jour afin de les décorer.

Décoration d'ouvrages

Le MicroStitch peut être utilisé sur des ouvrages assez fins, tel que :


- Décorer des animaux en peluche avec des vêtements, des accessoires tels que des fleurs artificielles, des appliqués, des écharpes ou chapeaux, etc....
- Décorer un emballage en toile ou un sac de plage avec des motifs de couleur, des tissus imprimés ...

Note: Nous déconseillons fortement d'utiliser le MicroStitch sur des animaux en peluche qui sont destinés à des enfants en bas âges.

PROJET PERSONNEL

Ajuster un couvre-sommier

Les matelas actuels sont de plus en plus épais et les sommiers de plus en plus fins. De ce fait, certains couvre-sommiers sont devenus trop longs et traînent par terre. Vous pouvez résoudre ce problème avec le MicroStitch™, positionnez simplement le couvre-sommier à la hauteur souhaitée et attachez le en haut du sommier. Laissez quelques centimètres entre les attaches et faites attention de ne pas piquer dans les ressorts.




Faire un ourlet à un rideau

Grâce au MicroStitch, vous pouvez faire les ourlets de vos nouveaux rideaux plus rapidement. Posez vos rideaux sur la tringle et ajustez la longueur en les laissant accrochés. Marquez l'ourlet avec le pistolet en posant des attaches tout le long des rideaux. Décrochez vos rideaux. Vous n'avez plus qu'à les coudre et à les reposer. Avec MicroStitch, c'est facile et rapide.

Décoration de fêtes et de tous les jours

Il est utile d'avoir le MicroStitch à portée de main pour vos projets de décoration pendant les fêtes ainsi que tous les autres jours. Utilisez le pour décorer les nappes, les sets de table, les rideaux, les coussins, avec des appliqués, des rubans, de la feutrine ou tout autre motif décoratif.

Utilisez le pour décorer toutes les pièces de votre maison. Comme par exemple, pour poser du lierre sur le haut de vos rideaux, ajouter de magnifiques rubans ou tout autre ornement sur les embrasses des rideaux, attacher des appliqués de thèmes aux valences dans une chambre d'enfant.



Réparer ou raccourcir le bord d'un canapé

Utilisez MicroStitch™ pour réparer la couture d'un canapé ou d'une chaise si elle commence à s'user ou pour ajustez l'ourlet s'il est trop long. Assurez-vous que vous insérez l'aiguille dans du textile et non pas dans du bois ou tout autre surface qui pourrait endommager votre aiguille.

Longueur des nappes


Le MicroStitch peut être un outil très utile pour résoudre les problèmes de dernière minute. Si vous organisez un dîner et que vous avez des invités inattendus, MicroStitch peut vous aider.

Votre table peut s'allonger et vous avez des chaises supplémentaires, vous pensez sûrement que tout est parfait, n'est-ce pas? Vous avez passé du temps à arranger votre table joliment et voilà à présent que votre nappe est trop petite. Vous pouvez acheter une nappe plus longue mais ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne taille et la bonne couleur au dernier moment. Alors, prenez deux nappes identiques, chevauchez les l'une sur l'autre de manière à obtenir la longueur désirée et attachez les à l'aide du MicroStitch. Si les attaches sont trop visibles, ajouter un élément décoratif, comme un chemin de table, pour cacher la couture. Positionner le chemin de table sur la largeur de la table, plutôt que sur la longueur, apportera une note décorative originale à votre table.

Vous pouvez également utiliser le MicroStitch pour raccourcir une nappe trop longue. Suivez les instructions «Ourlets» qui se trouvent au début du manuel.

Attacher des paires de chaussettes

Le Pistolet MicroStitch peut être utilisé pour garder les paires de chaussettes ensemble lors du lavage en machine. Attachez les avant de les mettre à laver. Puis lavez les et séchez les comme à votre habitude. Lorsque vous voulez les mettre, tirez d'un petit coup sec vers l'endroit où se trouve l'attache et elles s'enlèveront. Si vous préférez, vous pouvez les couper à l'aide de ciseaux.



Le pistolet MicroStitch n'est pas adapté pour des paires de chaussettes en nylon ou sur des chaussettes fines.

MicroStitch™ est une marque déposée de Avery Dennison.
Imprimé en Italie.